

RINCOE JELLY MINI 228W MOD

Εγχειρίδιο Χρήσης

Περιεχόμενα Συσκευασίας:
1 x Jellybox Mini 228W mod
1 x Καλώδιο φόρτισης Type-C
1 x Κάρτα Εγγύησης
1 x Κάρτα Πιστοποίησης
1 x Εγχειρίδιο χρήσης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εύρος ισχύος: **1-228W**
Τάση εξόδου: **6.0 – 8.4V**
Υποστηριζόμενα από έλεγχο θερμοκρασίας: **Ni200 / Ti / SS**
Λειτουργία VW: **0.08 – 5.0 ohm**
Έλεγχος θερμοκρασίας TC (Ni/Ti/SS): **0.05 – 3.5ohm**
Εύρος ελέγχου θερμοκρασίας: **200 – 600 °F (100 – 315 °C)**
Υλικό: **Κράμα ψευδαργύρου & PC**
Διαστάσεις: **92*54*27mm**
Αποδοτικότητα PCB: **95%**
Θύρα φόρτισης USB: **5V / 2A**
Χρήση μπαταρίας: **Δύο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 18650 υψηλής αποφόρτισης (δεν συμπεριλαμβάνονται)**
Μέγιστο ρεύμα εξόδου: **50A**
Μέγιστη τάση εξόδου: **8.4V**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

ON / OFF: Πατήστε το κουμπί ατμίματος 5 φορές για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την συσκευή.
1. Βιδώστε έναν νέο ατμοποιητή στην λειτουργία ελέγχου θερμοκρασίας, μετά πιέστε το κουμπί ατμίματος, θα προβάλλει στην οθόνη (Νέα αντίσταση +) / (Ίδια αντίσταση -)
2. Μπείτε στο κεντρικό μενού των λειτουργιών TC / VW και πιέστε το κουμπί ατμίματος για να ατμίσετε.



ΠΩΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ LED

Σε λειτουργία VW, πιέστε το κουμπί ατμίματος και το δεξί κουμπί ταυτόχρονα για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τον φωτισμό LED. Το χρώμα του φωτός θα είναι το ίδιο με το περιβάλλον της οθόνης.

ΠΩΣ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πιέστε το κουμπί ατμίματος 3 φορές συνεχόμενα για να εισέλθετε στην

λειτουργία ρυθμίσεων, Η οθόνη θα αναβοσβήνει όταν επιλέξετε την λειτουργία.

- Πιέστε το "δεξί" κουμπί (+) ή το "αριστερό" κουμπί (-) για να επιλέξετε μεταξύ των λειτουργιών VW/Ni/Ti/SS
- Πιέστε το κουμπί ατμίματος για να επιβεβαιώσετε την λειτουργία.

ΠΩΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΕΤΕ ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Ενεργοποιήστε την συσκευή, πιέστε το κουμπί ατμίματος και το "δεξί" κουμπί (+) για να εισέλθετε στην λειτουργία προσαρμογής χρώματος του περιβάλλοντος εργασίας.
- Πιέστε το "αριστερό" κουμπί (-) ή το "δεξί" κουμπί (+) για να επιλέξετε το χρώμα (λευκό, κόκκινο, ανοιχτό μπλε, πράσινο, κίτρινο, μοβ).
- Πιέστε το κουμπί ατμίματος για να επιβεβαιώσετε το χρώμα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ VW

- Πιέστε το κουμπί ατμίματος, το "δεξί" (+) και το "αριστερό" (-) κουμπί ταυτόχρονα για να κλειδώσετε / ξεκλειδώσετε την αντίσταση.
- Πιέστε το "δεξί" κουμπί (+) και το "αριστερό" κουμπί (-) ταυτόχρονα για να κλειδώσετε / ξεκλειδώσετε και τροποποιήσετε την ισχύ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ TC (Ni/Ti/SS)

- Πιέστε το κουμπί ατμίματος, το "δεξί" (+) και το "αριστερό" (-) κουμπί ταυτόχρονα για να κλειδώσετε / ξεκλειδώσετε την αντίσταση.
- Πιέστε το κουμπί ατμίματος και το "αριστερό" κουμπί (-) ταυτόχρονα για να ορίσετε την αρχική ισχύ τροφοδοσίας. Πιέστε "αριστερό" / "δεξί" για να προσαρμόσετε την ισχύ και πιέστε το κουμπί ατμίματος για να επιβεβαιώσετε.
- Η θερμοκρασία ρυθμίζεται κυκλικά, οπότε όταν φτάσετε την υψηλότερη θερμοκρασία σε °C θα αλλάξει σε °F και αντίστροφα.
- Πιέστε το "δεξί" κουμπί (+) και το "αριστερό" κουμπί (-) ταυτόχρονα για να κλειδώσετε / ξεκλειδώσετε και τροποποιήσετε την θερμοκρασία.

ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΕΣ

- Προστασία αντίστροφης πολικότητας
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Προστασία χαμηλής τάσης
- Προστασία υπερφόρτισης / βραχυκυκλώματος
- Προστασία αυτόματης διακοπής τροφοδοσίας μετά από 10 δευτερόλεπτα

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ

Check Atomizer: Εάν ο ατμοποιητής δεν κάνει καλή επαφή στην συσκευή ή ο ατμοποιητής δεν συνδέεται σωστά με την αντίσταση, τότε όταν πατήσετε το κουμπί ατμίματος η συσκευή θα υποδείξει Check Atomizer.

Shorted: Εάν ο ατμοποιητής έχει βραχυκυκλώσει ή η αντίσταση είναι μικρότερη από 0.05ohm στην οθόνη θα εμφανιστεί Shorted

Lock/Unlock: Όταν πιέσετε το "δεξί" κουμπί (+) και το "αριστερό" κουμπί (-) ταυτόχρονα, θα εμφανιστεί Lock/Unlock

Check Battery: Εάν η τάση της μπαταρίας είναι πιο χαμηλά από 6.6V η συσκευή θα υποδείξει Check Battery

Too Hot: Εάν η θερμοκρασία της πλακέτας είναι πάνω από 65 °C, η συσκευή θα περάσει σε αδρανή λειτουργία και θα υποδείξει Too Hot

New Coil+ Same coil-: Όταν συνδεθεί ατμοποιητής όταν βρίσκεστε σε λειτουργία ελέγχου θερμοκρασίας και πατήσετε το κουμπί ατμίματος θα εμφανιστεί New Coil+ Same coil-.